

ใบสอนงานเฉพาะจุด ONE POINT LESSONS (OPL)

หัวข้อ	เรื่อง : Set Zero Nozzle Checker	Department :			OPL no. : 002 -/.....
		Prepare by	Assist./Sup.	Assist./Mgr.	Eff.: 01/06/18 Rev.:
ประเภทOPL	<input checked="" type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)	<input type="checkbox"/> การปรับปรุง/แก้ไข(Improvement)	Somphop K.		Ref.:



1. ก่อนทำการ Zet Zero Nozzle Check ต้องทำการ Stop MC ก่อน จากนั้น ทำการเปิด Drain Valve Botte STE.

2. กดเข้า Main Operation ที่หน้าจอหลัก จากนั้นกดเข้าไปที่ BOTTLE

3. ที่ BOTTLE STE. DRAIN VALVE จะขึ้น AUTO ให้กด OPEN ไว้ จากนั้นไปที่หน้าจอ

4. ที่หน้าจอหลัก กดที่ SET. ตงมมชวบน

8. จากนั้น ทำการเลือก BOTTLE STE. DRAIN VALVE เป็น AUTO เหมือนเดิม แล้ว กด Start MC ให้เครื่องหมุนแล้วไปสังเกตค่าที่หน้าจอ BOTLE STERILIZATION MONITOR เมื่อค่าได้ครบทุกหัวแล้ว ทำการ Reset Alarm

7. เมื่อกดเข้ามาที่หน้า Zero Cal. กดที่ปุ่ม OK เพื่อทำการ Set Zero ที่ ค่า Disp. จะต้องแสดงค่า ≥ 0.00 g. จากนั้นกดเลือกที่ MEAS. เพื่อกลับหน้า

6. เมื่อเข้ามาที่หน้า Calibration แล้ว ให้กดเลือกที่เมนู Zero Cal.

5. จะเข้ามาหน้า SETTING MENU จากนั้น กดเลือกที่ เมนู Calibration

