



# AUTONOMOUS MAINTENANCE : AM Instruction (AMI)

เรื่อง : อัศจรรย์จุด M

รหัสเครื่องจักร : Filler-.....

ขั้นตอนที่ 1. เติมน้ำมันใส่กระบอกรับ

เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1. ถังมือยาง 2. กระบอกอัดจารบี 3. จาระบีชนิด NIGL No.0 4. ผ้า

รายละเอียด :

- 1. ทำการเติมน้ำมันใส่ที่กระบอกรับจนเต็ม
- 2. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดรอบๆ กระบอก เพื่อป้องกันไม่ให้เลอะที่ตัวเครื่อง



ขั้นตอนที่ 2. หยุดเครื่องเพื่ออัดจารบี

เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1. ถังมือยาง

รายละเอียด :

- 1. เปิด Cover ที่จุดอัดจารบีออก



ขั้นตอนที่ 3. อัศจรรย์จุดตำแหน่ง จุด M

เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1. ถังมือยาง 2. กระบอกอัดจารบี 3. ผ้า

รายละเอียด :

- 1. อัศจรรย์จุด 5 หัว หัวละ 10 Shot
- 2. ทำความสะอาดจุดอัด
- 3. ปิดฝา Cover

