

ขั้นตอนที่ 1. เติมจาระบีใส่กระบอกรอก

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ถังมือยาง
2. กระบอกรอกอัดจาระบี
3. จาระบีชนิด NIGL No.0
4. ผ้า

รายละเอียด :

1. ทำการเติมจาระบีใส่ที่กระบอกรอกอัดจนเต็ม
2. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดรอบๆ กระบอกรอก เพื่อป้องกันไม่ให้เลอะที่ตัวเครื่อง



ขั้นตอนที่ 2. อัดจาระบี

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ถังมือยาง
2. กระบอกรอกอัดจาระบี
3. ตารางอัดจาระบี
4. จาระบีชนิด NIGL No.0

รายละเอียด

1. ทำการอัดจาระบีตามจุดต่างๆ ตามตาราง
2. อัดที่ละจุด ทีละหัว และอัด 1 ครั้งนับ 1 shot



ขั้นตอนที่ 3. ทำความสะอาดจุดอัด

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ถังมือยาง
2. ผ้า
3. AL 70%
4. ถังใส่ขยะอันตราย

รายละเอียด

1. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด บริเวณหัวอัด และรอบๆ จุดอัด
2. หลังเลิกอัดจาระบีเสร็จเก็บพวกผ้าที่เลอะจาระบี ใส่ถุงเพื่อแยกเป็นขยะอันตราย

