

<p>ขั้นตอนที่ : 1 หยุดเครื่อง FILLER</p>	
<p>เครื่องมือและอุปกรณ์ : มือเปล่า</p>	
<p>รายละเอียด : 1 : กดปุ่ม STOP ที่หน้าจอของเครื่อง</p>	
<p>ขั้นตอนที่ : 2 เปิด COVER ชุด CAPPER (Under Machine ตำแหน่ง (N))</p>	
<p>เครื่องมือและอุปกรณ์ : หมุนด้วยมือเปล่า + เหล็ก JOG</p>	
<p>รายละเอียด : 1 : เหล็ก JOG 2 : เครื่อง JOG 3 : จุดอัดจารบี (N) 4 : JOG หาดำแหน่งหัวที่สามารถอัดจารบี ตำแหน่ง (N) ได้ง่าย เปิด COVER ออกจะเจอหัวอัดจารบีภายในตัวเครื่อง 5 : มีจำนวน 10 หัว ฝั่งละ 5 + 5 หัว</p>	
<p>ขั้นตอนที่ : 3 อัดจารบีชุด CAPPER (Under Machine ตำแหน่ง N) จำนวน 10 หัว ฝั่งละ 5 + 5 หัว</p>	
<p>เครื่องมือและอุปกรณ์ : กระบอกอัดจารบี , จารบีเบอร์ 0</p>	
<p>รายละเอียด : 1: กระบอกอัดจารบี 2 : จารบี เบอร์ (0) 3 : หัวอัดจะบี อยู่ 10 หัวฝั่งละ 5 + 5 หัว ความถี่อัดจารบีทุกๆ 1 เดือน 4 : นำกระบอกจารบีเสียบเข้ากับหัวอัด อัดจารบี (เบอร์ 0) จำนวน 10 Shots ต่อ 1 หัวมีทั้งหมด 10 หัว ฝั่งละ 5 + 5 หัว 5 : เมื่ออัดจารบีเสร็จก็ให้ทำความสะอาดหัวอัดแล้วก็ปิดตัว COVER</p>	

